

Hurtigopstart af EHP A/W

Rego 800 Styring

- Kontrollér at el-stikket er monteret på P2 pumpen (den bagerste)
- Alle kommandoer udføres ved at dreje og trykke på hjulet
- Tænd for varmpumpen
- Er faserækkefølge korrekt? Faserækkefølgerelæ i udedel skal lyse konstant (gul diode)
 - Nej** – sluk for strømmen og byt 2 faser på udedelen
 - Ja** – drej på hjulet til øverste linje er belyst
- Drej og vælg ”dansk” - gem værdien (kan optræde/fremkomme senere)
 - Vælg 400V
 - Vælg 6-11kW
- Tryk på hjulet til ”Avanceret menu” vises (ca. 10 sek.)
 - Drej på hjulet til ”indstilling af uret” vises
 - Tryk på hjulet og indstil ugedag, dato (ÅÅ-MM-DD) og korrekt tid
 - Tryk på GEM

 - Drej på hjulet til en lille pil vises i øverste venstre hjørne
 - Tryk på hjulet og du kommer en menu tilbage

 - Drej til ”access-niveau” vises
 - Tryk på hjulet

 - Drej og tryk koden (dags dato, MM-DD)
 - Tryk på hjulet og ”quickstart af varmpumpe” vises i MENU
- Tryk og hold på hjulet til avanceret menu vises i display
 - Drej på hjulet til ”sprog” vises, tryk og drej på hjulet, vælg ”dansk” og gem værdien
 - Drej og tryk en menu tilbage
 - Drej på hjulet til ”opstart” vises
 - Tryk på hjulet

 - Drej på hjulet til ”manuel drift” vises
 - Tryk på hjulet
 - Drej og vælg ja og gem
 - Test P1 og P2 pumper og 3-vejsventiler i manuel drift

 - Drej og tryk en menu tilbage
 - Drej til ”tilslutningseffekt” vises
 - Drej og vælg 6,75kW hvis der er forsikret med 16A i gruppetavle - gem værdien

 - Drej og tryk en menu tilbage
 - Drej til øverste linje og tryk indtil ”avanceret menu” vises
 - Drej på hjulet til ”temperatur” vises
 - Tryk på hjulet og aflæs alle temperaturer under drift
- Aflæs alle temperatur under drift (T9–T8 = 4-8oc) juster evt. P2 hastighed
- Følg alle temperaturer til varmpumpen stopper ved opnået temperatur på varmt vand og centralvarme

Varmekurven (standard = V 20 – H 55)

Drej og tryk gennem:

varme op/ned – varme – varmesystemets temperatur – temperaturindstilling - varmekurven
Nyt hus med gulvarme, V 20 – H 55 - Ældre hus med radiator, V 25 – H 65

Sommerudkobling (standard = 18 / 4)

Drej og tryk gennem:

varme op/ned – varme – varmesystemets temperatur – varmesæson
Nyt hus med gulvarme og radiator, 25 / 4 - Ældre hus med radiator, 25 / 4

