

# Hurtigopstart af EHP LW/M

## Rego 600 Styring

- Tænd for varmepumpen
- Er faserækkefølge korrekt?
  - **Nej** – byt 2 faser
  - **Ja** – hold MENU tasten inde til "IS" vises i display (Installatør / Service)
- Tryk på MENU tasten og 1 vises
  - Drej på hjulet til 5 vises (Idriftsætning / Service for Installatør)
  - Tryk på VALG tasten og 5.2 vises
  - Drej på hjulet til 5.8 vises (Valg af sprog meny)
  - Tryk på VALG
- Tryk på ANDRE
  - Drej på hjulet til DANSK vises
  - Tryk på GEM
  - Tryk på TILBAGE
  - Drej på hjulet til 5.2 vises (Valg af tilslutningseffekt el-patron)
  - Tryk på VALG
  - Kontrollerer/indstil tilskud til 2/3 (6 kW)
  - Tryk på GEM
  - Drej på hjulet til 5.3 vises (manuel drift af samtlige funktioner)
  - Tryk på VALG
  - Test alle pumper og ventiler i manuel drift
  - Tryk på TILBAGE
  - Drej på hjulet til 5.4 vises (Valg af funktion kun tilskud)
  - Tryk på VALG
  - Kontrollerer/indstil til normal drift
  - Tryk på GEM
  - Drej på hjulet til 5.5 vises (Valg af funktion tilskud ja/nej)
  - Tryk på VALG
- Kontrollerer/indstil tilskud til JA
  - Tryk på GEM
  - Drej på hjulet til 5.10 vises (Valg af drift P2)
  - Tryk på VALG
  - Kontrollerer/indstil P2 MED KOMP (kun hvis der er buffertank)
  - Tryk på GEM
  - Drej på hjulet til 5.11 vises (Valg af drift P3)
  - Tryk på VALG
  - Kontrollerer/indstil P3 MED KOMP
  - Tryk på GEM
  - Drej på hjulet til 5.13 vises (Indkobling af ekstra følere i drift)
  - Tryk på VALG
  - BEKRÆFT EKSTRA FØLER I DRIFT
  - Tryk på GEM
  - Tryk på TILBAGE
  - Drej på hjulet til 3 vises (Her kan du se alle temperaturer)
  - Tryk på VALG
- Aflæs alle temperatur under drift (T9–T8 = 4-8oc) juster evt. P2 hastighed (T11-T10 = 2-4oc) juster evt. P3 hastighed
- Følg alle temperaturer til varmepumpen stopper ved opnået temperatur på varmt vand og centralvarme

### Varmekurven MENU 1.1 (standard = 4)

Nyt hus med gulvvarme, 3-3,5 - Ældre hus med radiator, 5-6

### Finjustering MENU 1.2 (standard = 0)

Nyt hus med gulvvarme og radiator, +5 (parallelforskydning) - Ældre hus med radiator, +5

### Sommerudkobling MENU 1.14 (standard = 18)

Nyt hus med gulvvarme og radiator, 25 - Ældre hus med radiator, 25



**BOSCH**

Invented for life